

## ④排ガス中の一酸化炭素濃度

単位:ppm

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
濃度	-	0.0	2.10	-	-	-	0.2	-	-	-		

(注1) 測定位置は煙突内、測定結果は常時監視値の月間平均値、適正值100ppm以下

(注) 4月、7月、8月、9月、11月、12月、1月は稼働しておりません。